

24042025-2.0



**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
КАНАТНАЯ  
ТЭК CD1/MD1  
модель Т**





## Оглавление

<b>1. Описание и работа .....</b>	<b>3</b>
1.1 Описание .....	3
1.2. Технические характеристики тали .....	3
<b>2. Устройство и принцип работы.....</b>	<b>14</b>
<b>3. Использование и обслуживание .....</b>	<b>21</b>
<b>4. Технический осмотр электротельфера.....</b>	<b>24</b>
<b>5. Гарантийные обязательства .....</b>	<b>29</b>
<b>Схемы электрические типовые .....</b>	<b>33</b>
<b>Свидетельство о продаже (заполняется торгующей организацией) .....</b>	<b>37</b>



**ВНИМАНИЕ!** Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Описание

Электрическая таль ТЭК/CD1/MD1 используется для подъема различных тяжелых грузов при установке на подвесные двутавровые балки (прямые и изогнутые) или закреплении на раме. Они часто используются в составе электрических однобалочных и мостовых кранов. Они широко используются на заводах, в шахтах, на железных дорогах, в доках, на складах.

Модель CD1 имеет одну скорость на подъем и одну скорость на перемещение.

Модель MD1 имеет две скорости на подъем и одну на передвижение. Пониженная скорость осуществляется при помощи вспомогательного двигателя тихого хода, коэффициент понижения скорости 1/10.

Тали оснащены тормозом как на подъем, так и на перемещение.

### 1.2. Технические характеристики тали

Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться таль, °C:

- предельная наибольшая +40;
- предельная наименьшая -20;

Относительная влажность воздуха при температуре от -20 до +40°C - 85%;

Взрывобезопасность: нет;

Пожаробезопасность: нет;

Сейсмостойкость: нет

Ограничения по одновременной работе механизмов: не допускается одновременная работа;

Род электрического тока, напряжение и число фаз:

- цепь силовая переменный, 50 Гц, 380 В, 3-фазная;
- цепь управления переменный, 50 Гц, 36 (42) В, 3-фазная;
- Напряжение двигатель/пульт, В: 380/24.

Режим работы по ГОСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1-2004), S3 25%.

При рабочем цикле 10 минут допускается работа двигателя тали не более 2,5 минут.

Число включений в час: 120.

Степень защиты по ГОСТ 17494 IP44.

Таль не подходит для использования в местах, заполненных коррозийными газами, или там, где относительная влажность превышает 85%. Она не может использоваться в качестве замены взрывозащищенного подъемника и запрещена для подъема расплавленного металла или токсичных, легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ.

При эксплуатации на открытом воздухе тельфер должен иметь защитный



ко кожух от дождя и снега.

**ВНИМАНИЕ!** В зависимости от завода-поставщика на информационной табличке и упаковке тали могут быть обозначения CD1/CD/ТЭК, при этом конструктивных отличий данные тали не имеют. Далее в паспорте используется унифицированное обозначение CD1.

Модели с обозначением MD1 и MD так же не имеют конструктивных различий, на информационной табличке тали могут обозначаться ТЭК с указанием двух скоростей подъема.

Далее в паспорте используется унифицированное обозначение MD1.

Данные в таблицах даны для ознакомления и могут незначительно отличаться от фактических значений. Завод-изготовитель оставляет за собой право изменения размеров оборудования и его массы до  $\pm 15\%$ .

При изготовлении талей по индивидуальному заказу и/или нестандартных модификаций, уточняйте актуальные параметры оборудования у менеджеров компании.

Артикул CD1	Артикул MD1	Г/п, т	Высота подъема, м	Номер двутавровой балки*	Min радиус закругления пути, м	Строительная высота, мм	Масса CD1, кг	Масса MD1, кг
1040512	1045906	0,5	6	18M-24M	1,5	643	107	137
1045571	1045907		9	18M-24M	1,5	643	110	140
1046518	1046585		12	18M-24M	1,5	643	132	162
1040513	1045323	1	6	18M-24M	1,5	660	123	153
1046522	1046277		9	18M-24M	1,5	660	127	157
1045320	1045322		12	18M-24M	2,0	660	150	180
1045297	1045908		18	18M-24M	2,0	660	162	192
1046519	1046586		24	18M-24M	3,0	660	190	220
1046520	1046587		30	18M-24M	4,0	660	210	240
1046521	-----		36	18M-24M	4,5	660	248	278
1040517	1045327		6	24M-36M	2,0	840	190	224
1040518	1046600	2	9	24M-36M	2,0	840	196	230
1046531	1045326		12	24M-36M	2,0	840	248	282
1046532	1045909		18	24M-36M	2,5	840	275	309
1046533	1046598		24	24M-36M	3,0	840	300	334
1046534	1046599		30	24M-36M	4,0	840	310	344
1046535	-----		36	24M-36M	5,0	840	360	394
1040519	1045329	3,2	6	24M-36M	2,0	954	244	270
1040520	1046099		9	24M-36M	2,0	1240	252	280
1045321	1045328		12	24M-36M	2,5	1240	297	330
1045572	1046601		18	24M-36M	2,5	1240	320	353
1046539	1046602		24	24M-36M	3,0	1240	365	398
1046540	1046603		30	24M-36M	4,0	1240	340	373
1045573	-----		36	24M-36M	5,0	1240	418	451
1046541	-----		40	24M-36M	5,0	1240	440	520
1040522	1045331	5,0	6	36M-45M	2,5	1410	362	405
1040523	1046607		9	36M-45M	2,5	1410	375	408
1040521	1045330		12	36M-45M	3,0	1410	438	485
1045574	1046604		18	36M-45M	4,0	1410	470	517
1046542	1046605		24	36M-45M	4,0	1410	510	557
1046543	1046606		30	36M-45M	5,0	1410	550	597
1046544	-----		36	36M-45M	6,0	1410	620	668
1046545	-----		50	36M-45M	6,0	1410	690	730
1046527	1045325	10,0	6	36M-45M	3,5	1350	680	727
1045251	1046591		9	36M-45M	3,5	1350	780	827
1040514	1045324		12	36M-45M	4,0	1350	820	867
1046523	1046588		18	36M-45M	6,0	1350	900	947
1040516	1046589		24	36M-45M	7,5	1350	990	1037
1046524	1046590		30	36M-45M	9,0	1350	1100	1147
1046525	-----		36	36M-45M	10,5	1350	1160	1207
1046526	-----		50	36M-45M	10,5	1350	1300	1347
-----	1046596	16,0	6	45M	4,0	2100	980	1007
-----	1046597		9	45M	4,0	2100	1020	1067
1045298	1046592		12	45M	6,0	2100	1060	1108
1046528	1046593		18	45M	7,5	2100	1176	1223
1046529	1046594		24	45M	9,0	2100	1230	1278
1046530	1046595		30	45M	11,0	2100	1470	1517
1045299	-----		12	45M	4,0	2186	1150	1199
1046536	-----		18	45M	6,0	2186	1266	1312
1046537	-----	20,0	24	45M	8,0	2186	1320	1367
1046538	-----		30	45M	10,0	2186	1560	1608



**\*Примечание:** выбор балки осуществляется по ГОСТ19425-74.

**Грузоподъемность и артикул стационарных модели талей CD1  
(тележками передвижения не оснащаются)**

Г/п, т	Артикул	Высота подъема, м
0,5	-----	6
	-----	9
	-----	12
1	-----	6
	-----	9
	-----	12
	-----	18
	-----	24
	-----	30
	-----	36
	-----	6
2	-----	9
	-----	12
	-----	18
	-----	24
	-----	30
	-----	36
3	-----	6
	-----	12
	-----	24
3,2	-----	6
	-----	9
	-----	12
	-----	18
	-----	24
	-----	30
5,0	-----	36
	-----	6
	-----	9
	-----	12
	-----	18
	-----	24
	-----	30
	-----	36
10,0	-----	50
	-----	6
	-----	9
	-----	12
	-----	18
	-----	24
12,5	-----	30
	-----	36
	-----	36
	-----	50
	-----	9
	-----	12
16,0	-----	18
	-----	24
	-----	30
	-----	12
20,0	-----	18
	-----	24
	-----	30
	-----	12

**Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей**  
**Скорости механизмов**

Грузоподъемность	Скорость подъема, м/мин	Скорость перемещения, м/мин	Скорость подъема пониженная, модели MD, м/мин
0,5	8	20	0,8
1	8	20	0,8
2	8	20	0,8
3,2	8	20	0,8
5	8	20	0,8
10	7	20	0,7
16	3,5	18	0,35
20	3,5	14	0,35

**Характеристика электродвигателей**

Г/п, т	Модель двигателя	Электродвигатель подъема CD1		
		Мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А	Скорость, об/мин
0,5	ZDY21-4	0,8	2,4	1380
1,0	ZD22-4	1,5	4,3	1380
2,0	ZD31-4	3,0	7,6	1380
3,2	ZD32-4	4,5	11	1380
5,0	ZD41-4	7,5	18	1400
10,0	ZD151-4	13,0	30	1400
16,0	ZD151-4	13,0	30	1400
20,0	ZD151-4	13,0	30	1400

Г/п, т	Модель двигателя	Электродвигатель подъема MD1		
		Мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А	Скорость, об/мин
0,5	ZDS1 0,2/0,8	0,2/0,8	0,72/2,4	1380
1,0	ZDS1 0,2/1,5	0,2/1,5	0,72/4,3	1380
2,0	ZDS1 0,4/3,0	0,4/3,0	1,25/7,6	1380
3,2	ZDS1 0,4/4,5	0,4/4,5	2,4/11	1380
5,0	ZDS1 0,8/7,5	0,8/7,5	2,4/18	1400
10,0	ZDS1 1,5/13	1,5/13	4,3/30	1400
16,0	ZDS1 1,5/13	1,5/13	4,3/30	1400
20,0	ZDS1 1,5/13	1,5/13	4,3/30	1400

Г/п, т	Модель двигателя	Электродвигатель передвижения		
		Мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А	Скорость, об/мин
0,5	ZDY11-4	0,2	0,72	1380
1,0	ZDY11-4	0,2	0,72	1380
2,0	ZDY12-4	0,4	1,25	1380
3,2	ZDY12-4	0,4	1,25	1380
5,0	ZDY21-4	0,8	2,4	1380
10,0	ZDY21-4	0,8x2	2,4x2	1380
16,0	ZDY21-4	0,8x2	2,4x2	1380
20,0	ZDY21-4	0,8x4	2,4x4	1380



## Габаритные размеры тали




Схема талей CD1-MD1 0,5-5т 6-9М

1. Редуктор
2. Корпус тали
3. Электрическая тележка передвижения
4. Штанга концевого выключателя
5. Основной подъемный двигатель
6. Пульт управления
7. Держатель кабеля (опционально)
8. Блок управления
9. Двигатель медленного подъема (MD1 модель)
10. Привод двигателя медленного подъема (MD1 модель)
11. Крюковая подвеска




Схема талей CD1-MD1 0,5-5т 12-36м

1. Пульт управления
2. Крюковая подвеска
3. Концевой выключатель
4. Двигатель подъема основной
5. Барабан
6. Тележка приводная
7. Планка для крепления кабеля (опционально)
8. Блок управления талю
9. Двигатель медленного подъема (MD1 модель)
10. Привод двигателя медленного подъема (MD1 модель)
11. Редуктор тали
12. Переходная пластина тележек тали
13. Двигатель приводной тележки
14. Холостая тележка




Схема талей CD1-MD1 10 т - 16

1. Редуктор
2. Электрическая тележка
3. Барабан
4. Тросоукладчик
5. Двигатель подъема
6. Редуктор тележки передвижения
7. Блок управления
8. Крюковая подвеска




Схема талей CD1-MD1 20т

1. Редуктор
2. Тележка передвижения (приводная)
3. Корпус тали
4. Тросоукладчик
5. Двигатель подъема
6. Редуктор тележки передвижения



ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ТЭК (CD1/MD1) модель Т



Грузо подъем ность, т	Высота Подъ ема, м	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	B	E	F	G	I	J	K	L	M	N	P	S	f	h	δ
	24	228	1045	1687		419.5	822	477.5	608. 5	244 ~ 308	612 CD <sub>1</sub>	160	130	825	306	429	338	—	405	345	132 0	80	≥250	296	28
	30		1255	1897		524.5	1032																		
	36		1465	2107		524.5	1032																		
	50		1885	2330		524.5	1032																		
10(16)	6	228	875	1624		553	477.5	608. 5	244 ~ 308	612 CD <sub>1</sub>	160	130	825	306	429	338	—	405	345	132 0	80	≥250	296	28	
	9		875	1624		553																			
	12		1056	1805		734																			
	18		1418	2167		1096																			
	24		1780	2529		1458																			
	30		2142	2891		1820																			
	36		2504	3253		2182																			
	50		3300	3990		2900																			
20	9	238	976	1624		696	728	890	290 ~ 330	612 CD <sub>1</sub>	309	150	1255 .5	306	463	338	—	405	353	197 0	80	≥300	348	28	
	12		1218	1805		938																			
	18		1701	2167		1421																			
	24		2184	2529		1904																			
	30		2265	2891		1985																			

## Канат


<b>Г/п, т</b>	0,5	1,0	2,0	3,2	5,0	10,0	16,0	20,0
<b>Тип</b>	6×19- 5-1670 GB8918	6×19- 7.6-1670 GB8918	6×37- 11-1670 GB8918	6×37- 13-1670 GB8918	6×37- 15-1670 GB8918	6×37- 15-1570 GB8918	6×37- 15-1570 GB8918	6×37- 15-1570 GB8918
<b>Кратность полиспаста тали</b>	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	4/2	4/1	4/1

- Общая длина, м: X2+3 (0,5-5,0 т); X4+3 (10,0-20,0 т);  
(X = высота подъема)

Таблица отбраковки каната

<b>Уменьшение диаметра каната или коррозия поверхности (%)</b>	<b>Кол-во разрывов проволоки на одном обороте</b>
10	19
15	17
20	15
25	13
30~40	11
Более 40	Необходимо заменить

## 2. Устройство и принцип работы



- Редуктор
- Барабан намотки троса
- Электрическая тележка
- Гибкая муфта
- Электродвигатель



5. Направляющая троса
7. Крюковая подвеска
8. Пульт управления

### **Электродвигатель со встроенным тормозом**

Двигатель тали

1. Подъем груза обеспечивает трехфазный двигатель переменного тока с коническим ротором ZD1, а трехфазный двигатель переменного тока с коническим ротором ZDY1 устанавливается на приводной тележке.

Для модификации MD используется сдвоенный двигатель ZDS1.

2. Двигатели этой серии имеют прерывистый режим работы при продолжительности нагрузки не более 25%.


Асинхронный электродвигатель с конусными ротором, статором и встроенным конусным тормозом. Ротор имеет возможность перемещаться с меньшим сопротивлением в осевое направление. В случае отключения электропитания тормоз включается под действием усилия винтовой пружины.

Фрикционный диск 4 установлен на тормозном колесе вентилятора 3, а стопорная гайка 2 и винт 1 крепят тормозное колесо вентилятора к заднему концу вала ротора двигателя. При запуске магнитное притяжение преодолевает давление пружины 5.


В результате ротор и тормозное колесо крыльчатки, соединенное с ротором, перемещаются в осевом направлении, отсоединяя тормозное кольцо от задней торцевой крышки 6 и оставляя ротор свободно вращаться (т.е. в рабочем состоянии). После отключения питания магнитное притяжение исчезает, и тормозное колесо крыльчатки тормозит о торцевую крышку под действием нажимной пружины, используя силу трения, созданную конической поверхностью кольца, и мотор останавливается. Во время торможения при номинальной нагрузке расстояние, на которое соскальзывает груз по инерции, не должно превышать 1/100 скорости подъема, в противном случае необходимо произвести регулировку. Для регулировки ослабьте винт 1 и затяните контргайку 2, чтобы увеличить давление пружины 5 и получить больший тормозной момент. Регулировочный зазор стандартно должен составлять 1,5 мм. Зазор конических двигателей тельферов 10, 16 и 20 т можно отрегулировать, изменив зазор в противоположном направлении.



## CD1/MD1 0,5-5 Т



## CD1/MD1 10-20 Т




1. Четыре винта
2. Стопорная гайка
3. Крыльчатка вентилятора, совмещенная с тормозным диском
4. Фрикционное кольцо
5. Пружина
6. Задняя торцевая крышка

**Конструктивные особенности модификации MD**

Электрическая таль MD1 аналогична электрической тали CD1, за исключением того, что двигатель тали заменен на двухмоторный блок. Двухмоторный блок состоит

из главного двигателя подъема ①, двигателя медленного подъема ② и блока медленного привода. Когда основной двигатель (быстрого подъема) работает, приводной блок малой скорости не задействуется, так как на двигатель медленного подъема не поступает напряжение, он заторможен.

Привод низкой скорости приводит в движение конический ротор главного двигателя. В этот момент главный двигатель обесточен. Благодаря этому





реализуется возможность обеспечения двух скоростей подъема, без использования частотных регуляторов.

1. Главный двигатель подъема
2. Регулировочная гайка тормоза
3. Тормоз вспомогательного двигателя малого хода
4. Вспомогательный двигатель малого хода
5. Привод малого хода
6. Тормоз главного двигателя
7. Регулировочная гайка тормоза

### **Редуктор**


Редуктор скорости устанавливает тройное понижение, которое осуществляется с помощью косозубой цилиндрической (конической) зубчатой передачи. Как зубчатая передача, так и вал шестерни изготовлены из кованой стали, устанавливаются на антифрикционных подшипниках.

Корпус зубчатой передачи изготовлен из чугуна, сборка герметичная и надежная, не допускающая попадания пыли.


### **Крюковая подвеска**

Крюковая подвеска 0,5 т, 1 т, 2 т, 3 т, 5 т - одинарный шкив; крюковое устройство 10 т и 16 т - двойной шкив. Шкив изготовлен из чугуна; крюк выкован из высококачественной углеродистой конструкционной стали, подведен на одном ряду упорных шарикоподшипников в поперечной балке и соединен со шкивом через поперечную балку и корпус крюка.

Кратность полиспаста: 0,5-5 т – 2/1; 10 т – 4/2; 16-20 т – 4/1.



0,5-5 т



10-20 т



### **Канатная направляющая (тросоукладчик)**

Канатная направляющая (тросоукладчик) состоит из обода канатной направляющей, пластины канатной направляющей и соединительной стальной ленты. Обод тросоукладчика состоит из 5 отдельных частей и соединяется с пластиной соединительной стальной лентой. Канат выступает из длинного паза направляющей пластины каната. Тросоукладчик во время прокрутки барабана тали движется вдоль него, укладывая трос в канавки барабана. Также тросоукладчик обеспечивает срабатывание концевого выключателя при достижении крайнего верхнего и крайнего нижнего положения крюковой подвески. При работе тали без тросоукладчика либо с неисправным тросоукладчиком гарантийные обязательства аннулируются.




### **Концевой выключатель.**

Во время пусконаладочных работ особое внимание необходимо уделить работе концевого выключателя. Проверьте работоспособность и подвижность переключателя 2 концевого выключателя 1 (ограничитель 4 должен быть продет через флагки 3 концевого выключателя. Клиент может сам выставить ограничивающий флагок 3 для того, чтобы задать определенную высоту подъема). Ответственность за правильную настройку и работу концевого выключателя несет непосредственно собственник оборудования и/или обслуживающая организация, проводившая установку и запуск в работу тали.


Концевой выключатель является элементом аварийного отключения тали и не может использоваться как штатная система управления подъема/опускания. Оператор должен внимательно следить за работой тали и управлять высотой подъема/опускания с помощью пульта управления.

При работе электрическая таль должна поднимать груз вертикально. Если необходимо тянуть груз по диагонали, угол наклона не должен превышать 10°. В противном случае канат согнется и повредит направляющую каната.





### Схема подключения концевого выключателя



### Пульт управления


Электрическая таль в штатном исполнении управляет проводным кнопочным пультом. Длина кабеля пульта рассчитывается по формуле  $H-1,5$  м ( $H$ -высота подъема тали). Пульт модели CD1 имеет 6 кнопок, при установке тали без использования опорных либо подвесных балок две кнопки остаются незадействованными. Пульт управления модели MD1 может иметь также 6 кнопок, при этом кнопки вверх-вниз будут двухпозиционными. Также модель тали MD1 может быть оснащена 8-кнопочным пультом управления на усмотрение завода-изготовителя.

### Механизм передвижения (монорельсовая ходовая тележка)


При использовании ходовых тележек нужно соблюдать предписания завода-изготовителя при выборе номера профиля, отмеченного в паспорте электротельфера. Недопустимо использование тележек на путях с меньшим профилем, чем указано в предписании, или с меньшим радиусом закругления пути.




При изгибе рельсового пути необходимо следить, чтобы получились чистые кривые (с постоянными радиусами); наклон рельсового пути не должен быть больше 3%; монорельсовый путь должен быть свободен, движению тельфера ничего не должно препятствовать. Закрепляющие приспособления балок, головки болтов, крепежные планки и др. не должны препятствовать движению монорельсовой тележки.



Холостая треугольная тележка 0,5-5 т



Приводная тележка 0,5-16 т




Приводная тележка 20 т

Поверхности, по которым движутся ходовые колеса, не следует красить, так как краска мешает хорошему сцеплению.

**Количество тележек**

Грузоподъемность тали, т	Высота подъема, м	Тележки
0,5-5	6-9	одна приводная
0,5-5	12-36	одна приводная и холостая
10-16	12-36	две приводных
20	12-36	две приводных с двумя моторами на каждой тележке

Номер балки	h, мм	b, мм	s, мм	Стандарт
18M	180	90	7.0	ГОСТ 19425-74
24M	240	110	8.2	
30M	300	130	9.0	
36M	360	130	9.5	
45M	450	150	10.5	
16	160	88	6.0	
18	180	94	6.5	
20A	200	100	7.0	
20B	200	102	9.0	
25A	250	116	8.0	
25B	250	116	8.0	
28A	280	122	8.5	
28B	280	124	10.5	
30A	300	126	9.0	
30B	300	128	11.0	
32A	320	130	9.5	
32B	320	132	11.5	
36A	360	136	10.0	
36B	360	138	12.0	
40A	400	144	12.5	
40B	400	146	14.5	



GB706-88

**3. Использование и обслуживание**

1. При установке колеса тележки на двутавровую балку необходимо обеспечить зазор 3-5 мм между краем колеса и полкой двутавровой балки с каждой стороны, который регулируется шайбами на болтах.

2. Все подвижные детали тельфера должны быть смазаны. А в редуктор подъема должна быть набита смазка типа Литол-24 или графитовая, допускается использование других марок смазки при работе в условиях пониженных температур, например Циатим-203. Редуктор подъема тали заполняется смазкой в соотношении не менее 1/2 внутреннего объема редуктора. Допускается использование жидкого трансмиссионного масла в объеме до 1/2 внутреннего объема редуктора, при этом могут быть незначительные подтеки масла из стыка редуктора и вдоль вала редуктора. Следите за уровнем масла и добавляйте его при необходимости.

3. Строго запрещается перегружать таль, волочить груз по земле, поднимать груз с отклонением каната более чем на 10° от вертикали, работать в неподходящих для этого условиях окружающей среды.

4. Не допускается одновременное нажатие двух кнопок противоположных направлений движения на пульте управления, а также одновременная работа механизма передвижения и подъема.

5. Не допускается использование без троекладчика либо с ненастроенным концевым выключателем (либо без него).

6. Запрещается использовать таль с неисправностями, а также самовольно вносить дополнения и/или изменения в заводскую конструкцию.

7. Когда электрическая таль не работает, не разрешается подвешивать тяжелые предметы во избежание необратимой деформации деталей. Запрещается оставлять груз поднятым на продолжительное время.

8. Стандартная электрическая схема подключения представлена в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации. Схема подключения может быть изменена на различных модификациях тали, а также при работе тали в составе более сложного грузоподъемного механизма. Подключение тали должно осуществляться компетентными специалистами. За подключение электрической тали собственником оборудования, монтажной организацией или третьими лицами ответственность несет лицо, непосредственно выполняющее подключение.

Электротельфер может работать при допустимых отклонениях напряжения от номинального ±10%, а частоты ±5%, но абсолютная сумма этих двух отклонений не должна превышать 10%.

Электротельфер не должен работать в более тяжелом, чем указано производителем, режиме.

Продолжительность работы и число включений в час не должны превышать указанные в табличке.

Таблица соответствия длины и сечения кабеля ( $\text{мм}^2$ ) мощности двигателя

Длина (м) Мощность (кВт)	40	45	50	60	70	75	80	85	90	95	100	110	120
3	/	4	/	4	6	/	/	/	10	/	/	/	/
4.5	2.5	/	4	6	/	/	10	/	/	/	16	/	16
7.5	/	6	/	10	/	16	/	/	/	25	/	35	/
13	/	10	/	16	25	/	/	35	/	/	50	/	/

Не поднимать грузы, весом больше указанного на крюке номинального груза.

Безупречная работа машин гарантируется регулярным, внимательным и правильным обслуживанием, эксплуатацией и уходом. Просим регулярно проводить указанные ниже технические осмотры машин. Необходимо перед проведением технического осмотра освободить электротельфер от груза и выключить питание электроэнергией (т.е. электротельфер не должен быть под грузом и под напряжением).

Лица, работающие с электротельфером, должны быть ознакомлены с

правилами по охране труда (предписаниями против несчастных случаев, административными распоряжениями и т.п.) и настоящей инструкцией.

**ВНИМАНИЕ!** При использовании тали при температуре ниже +0 С°, первые 3-5 минут техника должна поработать без нагрузки, лишь затем можно использовать оборудование в обычном режиме, согласно заявленной грузоподъемности.

Необходимо принять во внимание нижеследующие пункты техники безопасности до начала работы с тельфером:

1. Тельфер должен управляться квалифицированным оператором, ознакомленным с инструкцией по технике безопасности.

2. Оператор не должен управлять тельфером до ознакомления с содержанием паспорта.

3. Флагги концевого выключателя должны быть выставлены до начала работы с тельфером.

4. Тормозная система должна быть проверена на работоспособность до начала работы.

5. Работа на тельфере не допускается, если имеются проблемы с канатом:

(1) Скручивание, коррозия, искривления;

(2) Повреждения каната не соответствуют требованиям по износу.

(3) Неправильная намотка каната на барабан;

6. До установки тельфера проверьте сопротивление изоляции двигателя и электрощита с помощью 500В мегаомметра. Сопротивление изоляции электрически не связанных цепей должно быть не менее 0,5 МОм.

7. Строго запрещается подъем груза с весом, превышающим грузоподъемность тельфера, либо груза, вес которого невозможно установить точно. Заявленная грузоподъемность тельфера обозначена на шильдике крюковой подвески.

8. Подъем людей тельфером строго запрещен. Тельфер не должен использоваться в качестве грузоподъемного оборудования для транспортировки людей.

9. Запрещается стоять под грузом, поднятым тельфером.

10. Нельзя осуществлять подъем груза, если груз раскачивается.

11. Электротельфер должен находиться строго над грузом. Подъем груза под углом не допускается.

12. Концевые выключатели не должны использоваться в качестве выключателей подъема на постоянной основе.

13. Подъем груза, прикрепленного к полу/земле, не допускается.

14. Подвешивание груза на продолжительное время не допускается.

15. Запрещается перемещение груза без подъема (волочение по земле).

16. Источник питания должен быть отключен до начала работ по обслуживанию.

17. Обслуживание должно производиться без поднятого груза.

Перед началом работ проверьте прочность зажима каната.

**Меры предосторожности:**

Для обеспечения безопасности и надежности эксплуатации тельфера оператор должен периодически проверять все части тельфера в соответствии с периодичностью обслуживания и смазки. Любой ослабленный винт или гайка должны быть своевременно затянуты. В противном случае ответственность за повреждение тельфера лежит на собственнике оборудования и на лицах, ответственных за состояние оборудования.

#### **4. Технический осмотр электротельфера**

Проверка перед началом работы	Мероприятия по обслуживанию	Первое обслуживание после 3 месяцев работы	Следующее обслуживание после 12 месяцев работы
•	Проверка действия конечного прерывателя.	--	•
•	Проверка каната и канатоукладчика.	•	•
•	Проверка крепления каната.	•	•
•	Проверка действия тормоза подъемного механизма.	•	•
•	Проверка тормозного пути	•	•
•	Проверка осевого смещения конического ротора и тормоза.	•	•
•	Проверка несущих винтовых соединений.	•	•
•	Проверка крюка на наличие трещин и деформаций.	•	•
•	Проверка буферов по рельсовому пути.	•	•
•	Проверка монорельсовой тележки и рельсового пути – состояние шестерных передач и реборд колес. Контроль над зазором между ребордой колес и рельсом.	•	•
•	Проверка электрооборудования – токоподача, токосъемное устройство и кабели.	•	•
•	Проверка электрооборудования – электрический щит, концевой выключатель, командный пульт управления и др.	•	•
•	Проверка соединений.	Через каждые 12 месяцев	

Приведены сроки обслуживания при нормальной эксплуатации. При более тяжелых условиях следует соответственно уменьшить срок между обслуживаниями.

Если обслуживание производится на базе машиночасов, можно принять, что при нормально нагруженной работе сто машиночасов соответствуют приблизительно 3 месяцам односменной работы (8 часов в сутки).


#### **Замена каната**



В случае, если на поверхности каната насчитывается до 22 разрывов проволоки на одном обороте, канат необходимо заменить. Стандарты по износу и замене каната приводятся в таблице

Уменьшение диаметра каната или коррозия поверхности (%)	Кол-во разрывов проволоки на одном обороте
10	19
15	17
20	15
25	13
30~40	11
Более 40	Необходимо заменить


### Схема установки каната



- 1 Канат
- 2 Клин
- 3 Зажим канатный (в комплект поставки не входит)



## Схема смазки



N	Узел	Метод смазки	Смазочные материалы	Периодичность
1	Редукторы	Впрыск через отверстие	Литол 24, графитовая, циатим, допускается жидкое редукторное масло.	Раз в год
2	Приводные устройства	Смазка при разборе мотор-редуктора	Литол 24, графитовая, циатим.	Раз в год
3	Канат и барабан	Нанесите на поверхность	Смазка для тросов	Раз в полмесяца
4	Упорные подшипники крюка	Набивка	Литол 24, графитовая, циатим.	Один раз в шесть месяцев
5	Подшипники шкивов	Набивка	Литол 24, графитовая, циатим	По мере необходимости
6	Подшипники катушек	Набивка	Литол 24, графитовая, циатим	По мере необходимости
7	Подшипники шкива	Набивка	Литол 24, графитовая, циатим	По мере необходимости
8	Подшипники двигателя	Набивка	Литол 24, графитовая, циатим	По мере необходимости
9	Шестерни тележки	Нанесение на поверхность	Литол 24, графитовая, циатим	Раз в месяц

Деталь	Неисправность	Причина	Решение
Двигатель	1. Остановился в процессе подъема груза, самопроизвольно включается/выключается, либо не работает совсем.	Низкое напряжение	Поддерживайте напряжение на уровне до 90%
		Падение напряжения из-за силового кабеля	Замените силовой кабель согласно паспорту изделия
		Несбалансированное трехфазное питание	Отрегулируйте нагрузку и обеспечьте разницу между линиями в пределах $\pm 3\%$
		Обрыв фазы	Проверьте предохранители, контакторы и проводимость на каждом терминале.
		Прилипание тормозной накладки к задней крышке мотора	Снимите защитный кожух, подцепите тормозную накладку и отсоедините ее от крышки мотора
		Влага на обмотке статора	Отправьте на завод-изготовитель для просушки
	2. Не тормозит, либо значительное проскальзывание тормоза после выключения	Большой зазор в тормозной системе	Отрегулируйте зазор в тормозной системе. Замените тормозное кольцо, если оно изношено.
		Слабо затянутая стопорная гайка на роторе двигателя	Отрегулируйте зазор в тормозной системе и затяните стопорную гайку
Редуктор	1. Повышенный уровень шума	Недостаток смазки	Добавьте требуемое кол-во масла
	2. Утечки смазки возле барабана	Избыток смазки в редукторе	Слейте масло и залейте нужное кол-во снова
	3. Утечка смазки из-под крышки редуктора	Поврежденная прокладка крышки редуктора	Замените прокладку крышки редуктора
Электрощит	1. Сгоревший контактор или поломка трансформатора (36V)	Заниженное или завышенное напряжение	Подавайте напряжение с отклонением в пределах $\pm 10\%$ от номинального напряжения
		Повышенная температура или влажность окружающей среды	Температура должна быть не выше $40^{\circ}\text{C}$ ; уровень влажности не более 85%
	2. Плохой контакт из-за ослабленного крепления	Поврежденное крепление при транспортировке	Проверьте и закрепите провода на контактах
	3. Плохой контакт кнопок в пульте	Повреждение пульта при транспортировке	Проверьте контакты и подключение проводов пульта
		Разрыв провода в кабеле пульта	Замените кабель. Не допускается сгибание кабеля.
Прочее	1. Неполадки концевого выключателя	Неправильно подключенная фазовая линия	Проверьте правильность подключения. При необходимости поменяйте линии местами.
		Незакрепленный и расположенный в неправильном месте флагок	Отрегулируйте и затяните флагки на концевом выключателе
	2. Поврежденный		Подъем груза должен

Деталь	Неисправность	Причина	Решение
	тросоукладчик	Подъем под углом	осуществляться в соответствии с паспортом изделия
	Тележка тряется при перемещении либо колеса проскальзывают	Искривления двутавровой балки Неравный диаметр колес	Проверьте и при необходимости замените балку Заменить колеса.

- Не допускать нахождение людей под грузом во время работы.
- Следить за количеством порванных нитей на шаг каната и при достижении допустимого числа - браковать канат.
  - При монтаже нового каната проверить надежность его крепления к корпусу и барабану.
    - При изменении длины каната регулировать положение двух ограничительных колец, находящихся на штанге концевого выключателя.
    - Не допускать включение электродвигателя при регулировании аксиального хода конического ротора без решетки.
    - Проверить крюк на трещины и деформации, как и исправность предохранительной защелки.
    - Регулировать тормоз до достижения максимально допустимого аксиального хода ротора.
    - Прочно завинтить все болтовые соединения и принять меры против самоотвинчивания.
    - При использовании электрооборудования следить за прочным присоединением защитных проводов кабелей к зануляющим клеммам щита, пускозащитного трансформатора и двигателей подъема и передвижения.
    - При монтаже электротельфера после ремонта снова проверить совпадение фаз и действие концевого выключателя в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации.
    - При использовании электротельферов с механизмом передвижения в двух концах рельсовой дорожки ставить буферы, в которые упирались бы боковины тележки.
    - При осмотрах электрооборудования следить за прочным присоединением защитных проводов кабелей к зануляющим клеммам щита, пускозащитного трансформатора и двигателей подъема и передвижения.
    - При монтаже электротельфера после ремонта снова проверить совпадение фаз и действие концевого выключателя в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации.
    - Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом специализированной организации. Подключение тали должно производиться через автомат защиты.
    - При использовании тали (лебедки) при температуре ниже 0°C, первые 3-5 минут техника должна поработать без нагрузки, лишь затем можно использовать оборудование в обычном режиме, согласно заявленной грузоподъемности.



- Перед подъемом груза необходимо предварительно поднять его на высоту 200-300 мм для проверки исправности механизма подъема и тормозов.

#### **Запрещается:**

- Подъем и спуск груза запрещено производить, если под ним находятся люди.
- После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в поднятом состоянии.
- Запрещается поднимать груз с массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма.
  - Запрещается выравнивание груза на весу.
  - Запрещается проводить ремонт механизма при поднятом грузе.
  - Запрещается использовать механизм для подъема людей.
  - При повреждении тросоукладчика работу с талью необходимо прекратить, в случае работы с поврежденным тросоукладчиком гарантия снимается.
- Перед началом эксплуатации залить масло (редукторное) в редуктор и смазать канат. Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом специализированной организации. Подключение тали должно производиться через автомат защиты.

## **5. Гарантийные обязательства**

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев или 1200 моточасов со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

#### **Общие условия гарантии**

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной делали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно

с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

**Гарантийные обязательства не распространяются на:**

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;
2. Быстроизнашающиеся запасные части;
3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;
4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;
5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическими, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;
6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

**Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:**

1. Истечения срока гарантии;
2. Наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;
3. Наличия разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;
5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;
6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;
7. Наличия прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;
8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;



9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

**Порядок подачи рекламаций:**

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

**ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.**

**Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно осуществляется силами владельца и за его счет.**

**Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центром не принимается.**

**Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.**

**При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.**

**РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!**

Для данного оборудования (Таль электрическая канатная ТЭК) есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.



Для этого зарегистрируйте оборудование в течение 60 дней со дня приобретения на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES [www.tor-industries.com](http://www.tor-industries.com) (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.

**Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающего приобретение.**


**Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.**

**ВНИМАНИЕ!** На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.


Комплектующие	Срок гарантии
Канат (трос), канатоукладчик	гарантия отсутствует
Крюки	1 год
Электродвигатель	1 год




Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES [www.tor-industries.com](http://www.tor-industries.com) (раздел «сервис»).

**Схемы электрические типовые****CD1 0,5-5Т модель с понижающим трансформатором**


K	Кнопка отключения питания на пульте	TC	Трансформатор			
SA <sub>2</sub> 1—4	Концевой выключатель	ANH	Кнопочный пульт	M <sub>1</sub>	Двигатель подъема	
KM <sub>1</sub> —KM..n	AC контактор	SB <sub>1</sub> -SB <sub>5</sub>	Кнопки пульта	M <sub>2</sub>	Двигатель передвижения	

**MD1 0,5-5Т модель без понижающего трансформатора**


K <sub>1</sub>	Главный пусковой переключатель	SA <sub>2</sub> 1-4	Концевой выключатель	M <sub>1</sub>	Двигатель малого хода
K <sub>2</sub>	Главный выключатель	ANH	Кнопочный пульт	M <sub>2</sub>	Главный двигатель подъема
KM <sub>1</sub> —KM..n	AC контактор	SB <sub>1</sub> —SB <sub>8</sub>	Кнопки пульта	M <sub>3</sub>	Двигатель передвижения

**CD1 10-20T модель без понижающего трансформатора**


K	Главный пусковой переключатель					
SA <sub>2</sub> 1-4	Концевой выключатель	ANH	Кнопочный пульт	M <sub>2</sub> - M <sub>3</sub>	Двигатели передвижения	
KM <sub>1</sub> —KM..n	AC kontaktor	SB <sub>1</sub> —SB <sub>6</sub>	Кнопки пульта	M <sub>1</sub>	Двигатель подъема	

**MD1 10-20T модель без понижающего трансформатора**


K <sub>1</sub>	Главный пусковой переключатель	SA <sub>2</sub> 1-4	Концевой выключатель	M <sub>1</sub>	Двигатель малого хода
K <sub>2</sub>	Главный выключатель	ANH	Кнопочный пульт	M <sub>2</sub>	Главный двигатель подъема
KM <sub>1</sub> —KM..n	AC kontaktor	SB <sub>1</sub> —SB <sub>8</sub>	Кнопки пульта	M <sub>3</sub> -M <sub>4</sub>	Двигатель передвижения

**MD1 0,5-5T модель с понижающим трансформатором**

K	Главный пусковой переключатель	SA <sub>2</sub> 1-4	Концевой выключатель	M <sub>1</sub>	Двигатель малого хода
TC	Трансформатор	ANH	Кнопочный пульт	M <sub>2</sub>	Главный двигатель подъема
KM <sub>1</sub> —KM..n	AC контактор	SB <sub>1</sub> —SB <sub>8</sub>	Кнопки пульта	M <sub>3</sub>	Двигатель передвижения

**CD1 10-16т модель с понижающим трансформатором**

K	Главный пусковой переключатель	SA <sub>2</sub> 1-4	Концевой выключатель	M <sub>1</sub>	Двигатель подъема
TC	Трансформатор	ANH	Кнопочный пульт	M <sub>2</sub>	Главный двигатель подъема
KM <sub>1</sub> —KM..n	AC контактор	SB <sub>1</sub> —SB <sub>6</sub>	Кнопки пульта	M <sub>2</sub> —M <sub>3</sub>	Двигатель передвижения

**MD1 10-16т модель с понижающим трансформатором**

K	Главный выключатель	TC	Трансформатор	M, M <sub>1</sub>	Двигатели передвижения
SA2 1-4	Концевой выключатель	АНН	Кнопочный пульт	M2	Главный двигатель подъеме
KM1— KM6	AC контактор	SB1—SB8	Кнопки пульта управления	M1	Двигатель малого хода

Схемы подключения талей CD1/MD1 20 Т аналогичны подключению соответствующих талей грузоподъемностью 10 т и 16 т, за исключением того, что на приводных тележках находятся по два двигателя с каждой стороны вместо одного.



**Свидетельство о продаже (заполняется торгующей организацией)**

Модель\_\_\_\_\_ Серийный № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» «\_\_» 20\_\_г.

Торговая организация:

---

Штамп торгующей организации

Печать ОТК



## **Сведения о местонахождении тали**



## **Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание подъемника в исправном состоянии.**

## **Сведения о ремонте металлоконструкций, изменениях в конструкции и замене составных частей подъемника**









## **Запись результатов технического освидетельствования**



























