

22042026-2.0



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
**ТЕЛЕЖКА ДВУХКОЛЕСНАЯ РУЧНАЯ**  
**(СЕРИЯ КГ)**





## Оглавление

<b>1. Описание моделей .....</b>	<b>3</b>
Технические характеристики .....	3
<b>2. Эксплуатация .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Гарантийные обязательства .....</b>	<b>4</b>

## 1. Описание моделей

Универсальная грузовая тележка (серия КГ), предназначена для перевозки как крупногабаритных, так и мелких упакованных грузов. Простота и надежность конструкция обеспечивает максимальную надежность. Достаточно подвести грузовую платформу под перевозимый груз и наклонить его на себя. Удобная резиновая ручка с отбойником и рифлением защищает от выскользывания рукояти из рук и делает процесс перемещения груза более комфортным. Грузоподъемность для различных моделей составляет от 200 до 450 кг. Покраска изделия – порошковая, высокотемпературная.

Тележки в зависимости от модели могут комплектоваться разными колесами. Также выбор колес зависит от условий эксплуатации.

Изготовлено по ТУ 28.22.18-001-0135146348-2022

### Технические характеристики

	Ед.	КГ-200 без колес	КГ-250 без колес	КГ-300 без колес
Артикул		<b>1015922/1024085</b>	<b>1010040/1024086</b>	<b>1001176/1024089</b>
Грузоподъемность	кг	200	250	300
Размеры платформы ШхД	мм	410x210	400x220	400x220
Диаметр колес		200	250.	250
Тип колес		литые/пневмо	литые/пневмо	Литые/пневмо
Число колес	шт	2	2	2
Наличие колес в комплекте		нет	нет	нет
Вес	кг	7	11	13,5

	Ед.	КГ-300 пневм. колеса	КГ-350 пневм. колеса	КГ-450 без колес	КГ-450 Литые колеса
Артикул		<b>1021599</b>	<b>1020601</b>	<b>1010543</b>	<b>1012423</b>
Грузоподъемность	кг	300	300	450	450
Размеры платформы ШхД	мм	400x220	400x220	400x140	400x140
Диаметр колес	мм	250	250	180 литая рохля	180 литая рохля
Тип колес		пневмо	литые/пневмо	литая резина	литая резина
Число колес	шт	2	2	2	2
Наличие колес в комплекте		есть	есть	нет	есть
Вес	кг	17	17	20	25

	Ед.	КГ-250 литые колеса	КГ-250 пневм. колеса	КГ-300 литые колеса
Артикул		<b>1012422</b>	<b>1022480</b>	<b>1020568</b>
Грузоподъемность	кг	250	250	300
Размеры платформы ШхД	мм	400x220	400x220	400x220
Диаметр колес	мм	250	250	250
Тип колес		литая резина	пневмо	литая резина
Число колес	шт	2	2	2
Наличие колес в комплекте		есть	есть	есть
Вес	кг	14,0	14,3	17



### Модели с откидной грузовой площадкой

	Ед.	КГ-250П без колес	КГ-250П без колес	КГ-250П литые колеса	КГ-250П пневм. колеса
Артикул		<b>1015922</b>	<b>1010040</b>	<b>1024906</b>	<b>1024905</b>
Грузоподъемность	кг	200	250	250	250
Размеры платформы ШхД	мм	400х220	400х220	400х220	400х220
Откидная площадка ШхД	мм	645х1245	645х1245	645х1245	645х1245
Диаметр колес		200	250	250	250
Тип колес		литая резина	пневмо	литая резина	пневмо
Число колес	шт	2	2	2	2
Наличие колес в комплекте		нет	нет	есть	есть
Вес	кг	10,0	14	17,0	17,3

## 2. Эксплуатация

Тележку следует эксплуатировать при температуре окружающей среды от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ . Не превышайте грузоподъемность тележки.

В тележках с пневматическими колесами, периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо проверять давление в шинах, которое должно находиться в диапазоне 1,8-2,0 атм.

Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить смазку подшипников колес консистентными смазками, такими как:

- ССКА 3/7-2 ГОСТ 4366-76,
- ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74,

или аналогичными смазками других производителей.

Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность крепления рукояток и колёс.

Перемещение тележки с грузом осуществляет один человек.

С целью исключения падения груза, его следует закрепить на тележке. Устанавливайте груз максимально близко к спинке тележки.

Во время эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей, волос, различных лент и т.д. на оси колес.

Запрещается перевозить людей на тележке.

## 3. Гарантийные обязательства

### Гарантийные обязательства

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

### Общие условия гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены



неисправной делали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

**Гарантийные обязательства не распространяются на:**

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;
2. Быстроизнашивающиеся запасные части;
3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;
4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;
5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;
6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

**Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:**

1. Истечения срока гарантии;
2. Наличие повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;
3. Наличие разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;
5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;
6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;
7. Наличие прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;
8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;
9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.



### Порядок подачи рекламаций:

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

**ВНИМАНИЕ:** Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

**Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно осуществляется силами владельца и за его счет.**

**Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центром не принимается.**

**Торговая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.**

**При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.**

**Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающего приобретение.**

### Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

Комплектующие	Срок гарантии
Колеса и подшипники	гарантия отсутствует



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES [www.tor-industries.com](http://www.tor-industries.com) (раздел «сервис»).

**СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ****ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ****МОДЕЛЬ:****ДАТА ПРОДАЖИ:** /  / **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:****ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:**

Продавец

М.П.

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель \_\_\_\_\_

М.П.

